

Manualul



Ceasul Bitcoin

lângă

DEAD FIAT



Cuprins

1.	CE ESTE ÎN CUTIE?	2
2.	PREZENTARE GENERALĂ A PRODUSULUI	2
3.	GARANȚIE ȘI ASISTENȚĂ PENTRU CLIEȚI	3
UN.	ACOPERIREA GARANȚIEI	3
B.	ASISTENȚĂ PENTRU CLIEȚI ȘI RECLAMAȚII	4
4.	UTILIZAREA CEASULUI	5
5.	INSTRUCȚIUNI DE ÎNGRIJIRE	8
6.	INFORMAȚII LEGALE ȘI CONFORMITATE	9

1. Ce este în cutie?

Fiecare Dead Fiat Bitcoin Watch este livrat cu:

- 1x Ceas Bitcoin Fiat mort
- 1x card de garanție (cu numărul de referință și data achiziției)
- 1x Manual de utilizare
- 1x Cârpă de curățare premium

2. Prezentare generală a produsului

Nume model: Dead Fiat Bitcoin Watch

Mișcare: automată Seiko NH35A cu 24 de bijuterii pentru frecare redusă și durabilitate sporită

Material carcasă: oțel inoxidabil

Brățară și închizătoare: oțel inoxidabil

Cristal: Sticlă de safir

Afișaj: Ore / Minute / Secunde

Spatele carcasei: transparent

Originea fabricației: Asamblat în China

Rezistență la apă: Protecție împotriva stropirii apei

3. Garanție și asistență pentru clienți

un. Acoperirea garanției

Dead Fiat Bitcoin Watch este acoperit de garanția legală minimă aplicabilă în țara ta de reședință, care te protejează ca consumator în caz de defecte de fabricație.

Exemplele includ:

- Uniunea Europeană: garanție legală de 2 ani conform legislației UE privind protecția consumatorilor
- Statele Unite: Minim 1 an (legile statului pot varia)

Această garanție legală asigură că ceasul dumneavoastră nu va avea defecte de fabricație în materie de materiale și manoperă în momentul achiziției.

Important: Această garanție nu acoperă:

- Uzură normală (de exemplu, zgârieturi, decolorare, îmbătrânire a materialelor)
- Daune accidentale, utilizare greșită sau manipulare greșită

- Daune cauzate de apă cauzate de utilizarea necorespunzătoare (de exemplu, coroană neînșurubată)
- Reparații sau modificări de către furnizori de servicii neautorizați

b. Asistență pentru clienți și reclamații

Pentru a iniția o cerere de garanție:

1. Contactați echipa noastră de asistență prin e-mail la info@dead-fiat.com
2. Includeți:
 - Nume complet
 - Chitanța de achiziție sau numărul comenzii
 - Numărul de referință (găsit pe cardul de garanție sau pe spatele carcasei)
 - Descrierea problemei (cu fotografii, dacă este cazul)
3. Echipa noastră vă va ghida prin pașii următori, care pot include inspecția, repararea sau înlocuirea, dacă este cazul în conformitate cu garanția legală.

Când contactați echipa noastră de asistență (de exemplu, pentru solicitări de garanție), vi se poate cere să furnizați date personale, cum ar fi numele,

adresa de e-mail, detaliile achiziției și fotografiile produsului.

Colectăm aceste informații doar pentru a vă ajuta cu serviciul clienți și procesarea garanției.

Contactându-ne, sunteți de acord cu prelucrarea datelor dumneavoastră cu caracter personal în aceste scopuri.

Pentru detalii complete despre modul în care gestionăm și protejăm datele dvs., vă rugăm să consultați Politica noastră de confidențialitate de pe site-ul nostru web (www.dead-fiat.com).

4. Utilizarea ceasului

un. Setarea orei

1. Deșurubați coroana rotind-o în sens invers acelor de ceasornic până când se eliberează și iese ușor.
2. Trageți ușor coroana în a doua poziție - mâna a doua va înceta să mai ticăie.
3. Rotiți coroana în sensul acelor de ceasornic sau în sens invers acelor de ceasornic pentru a regla ora.
4. După setarea orei, împingeți coroana înapoi și înșurubați-o în sensul acelor de ceasornic pentru a o bloca în siguranță. Acest lucru împiedică pătrunderea umezelii sau a prafului.

⚠ Nu trageți niciodată coroana drept fără a o deșuruba mai întâi. Acest lucru poate deteriora sistemul de înfășurare.



b. Începerea mișcării

- Acesta este un ceas mecanic cu înfășurare automată. Se înfășoară automat cu mișcarea încheieturii mâinii.
- Dacă ceasul s-a oprit din cauza inactivității, rotiți-l ușor dintr-o parte în alta de aproximativ 10 ori.
- Mâna a doua ar trebui să înceapă să se miște.
- Setati ora și purtați-l timp de cel puțin 8 ore pe zi pentru performanțe optime.

- Înfășurarea manuală nu este necesară în condiții normale de utilizare.

c. Reglarea brățării metalice (sistem de legătură cu șurub)

Ceasul tău are o brățară din oțel inoxidabil cu legături detașabile fixate cu șuruburi mici. Puteți regla lungimea cu ușurință acasă cu o șurubelniță de precizie.

Instrumente necesare:

- Șurubelniță mică cu cap plat (de obicei 1,0–1,4 mm sau 3/64"–1/16")
- Opțional: suport pentru legături sau cârpă moale pentru a proteja brățara

Instrucțiuni:

1. Identificați legăturile detașabile: Căutați șuruburile mici de pe partea laterală a brățării – acestea indică legături reglabile.
2. Deșurubați știftul. Țineți brățara în siguranță și deșurubați cu atenție șurubul mic de pe partea laterală a verigii rotind în sens invers acelor de ceasornic.
3. Scoateți legătura: Odată ce șurubul este scos, legătura se va desprinde. Îndepărtați câte verigi este necesar pentru o potrivire confortabilă. Îndepărtați întotdeauna uniform de pe ambele părți ale închizătoarei pentru un echilibru optim.

4. Reatașați brățara: Aliniați verigile rămase și înșurubați cu grijă știftul înapoi, rotindu-l în sensul acelor de ceasornic. Asigurați-vă că șurubul este complet așezat, dar nu strângeți prea mult.
5. Verificare finală: Încercați ceasul și asigurați-vă că se potrivește perfect, dar confortabil. Ar trebui să puteți introduce un deget între încheietura mâinii și brățară.

 Sfaturi importante:

- Lucrați pe o suprafață curată și bine luminată pentru a evita pierderea șuruburilor.
- Nu folosiți forță excesivă – șuruburile sunt delicate.
- Dacă nu sunteți sigur, consultați un ceasornicar pentru a evita deteriorarea.

d. Înfășurare manuală

Ca alternativă la înfășurarea automată, acest ceas poate fi înfășurat manual și prin intermediul coroanei.

1. Deșurubați coroana rotind-o în sens invers acelor de ceasornic până când se eliberează și iese ușor.
2. Păstrați coroana în poziția normală (poziția 0) fără a o trage în poziția următoare.
3. Rotiți coroana în sensul acelor de ceasornic de aproximativ 20 până la 30

de ori. Aceasta înfășoară arcul principal și alimentează mișcarea. Nu rotiți coroana în sens invers acelor de ceasornic.

4. Împingeți coroana înapoi și înșurubați-o în sensul acelor de ceasornic pentru a o bloca în siguranță. Acest lucru împiedică pătrunderea umezelii sau a prafului.

5. Instrucțiuni de îngrijire

Pentru a vă asigura că Dead Fiat Bitcoin Watch continuă să funcționeze impecabil:

- Nu încercați să deschideți carcasa ceasului sau să o demontați
- Curățați carcasa și brățara cu o cârpă moale în mod regulat
- Evitați expunerea la substanțe chimice, solvenți sau detergenți puternici
- Nu expuneți la temperaturi extreme (saune fierbinți sau condiții de îngheț)
- Vă rugăm să nu faceți ceasul prea strâns pentru mâna dvs. Este potrivit dacă puteți introduce în continuare un deget între braț și bandă
- Evitați impacturile puternice sau scăderea ceasului

- A se păstra într-un loc uscat atunci când nu este utilizat
- Efectuați întreținerea acestuia la fiecare 3-5 ani de către un ceasornicar calificat

6. Informații legale și conformitate

Dead Fiat Bitcoin Watch respectă legile aplicabile privind siguranța produselor și protecția consumatorilor în toate regiunile în care este vândut în mod activ.

Acest produs **nu necesită certificare CE** în conformitate cu reglementările actuale ale Uniunii Europene, deoarece nu conține **componente electronice**. Toate materialele sunt conforme cu **directivele UE REACH și RoHS** privind siguranța chimică și impactul asupra mediului.

Declinarea responsabilității din SUA:

În măsura permisă de legea aplicabilă, Dead Fiat Bitcoin Watch declină toate garanțiile implicite, inclusiv vandabilitatea sau adecvarea pentru un anumit scop, dincolo de durata perioadei de garanție legală.

DEAD FIAT

